

Návod na překlápěcí batoh domeček

hotový batoh má rozměry 37x43cm

Všechny konce popruhů se musí opálit zapalovačem !!!

- vystříhneme si panel s obrázkem a panel červený.
- vystříhneme si z jednobarevné kočárkoviny spodní díl 39x9cm, kde vystříhneme čtverečky 6x6cm.
- vystříhneme si opět z jednobarevné kočárkoviny spodní díl klopy 39x22,5cm, který je stejně veliký jako panel červený.
- spodní díl klopy položíme na horní okraj obrázku lícem na líc a prošijeme.
- spodní díl předního dílu s vystříženými čtverečky položíme na dolní okraj lícem na líc a prošijeme. a še otočíme lícem k sobě a šev ještě z lícu prošijeme za 1-2mm.
- vystříhneme z jednobarevné kočárkoviny za dní díl 39x52cm. Na horní okraj zadního dílu položíme červený panel lícem k sobě a odšijeme. Otočíme lícem a šev ještě z lícu prošijeme za 1-2mm.
- odšitý za dní a přední díl obkreslíme na Ronolin 140 a sešpendlíme
- podle předního a za dního dílu obkreslíme podšívku. Na za dní díl podšívky na šijeme kapsy.
- vystříhneme 4x 9x9cm trojúhelníčky z jednobarevné kočárkoviny., ustříhneme 2x popruh (3cm) 14cm, na který na vlečeme kovový průvlek a přehneme. Trojúhelníčky položíme k sobě lícem k sobě a mezi trojúhelníčky vložíme konce přehnutého popruhu s průvlekem cca 1,2cm. Odšijeme rovné strany, přetočíme na líc a ještě v okrajích za 1-2mm prošijeme. Odšité trojúhelníčky položíme na přední díl podle videa.
- na šev mezi červeným panelem a jednobarevné kočárkoviny na šijeme popruh dlouhý 39cm s popruhem na ucho 26cm a popruhy na ramena 2x 90cm. Popruh na ramena vystříhneme 4x (7x40cm). Dva díly 7x40cm položíme lícem k sobě a odšijeme s vynecháním horního okraje pro otočení. Otočíme lícem k sobě a po okrajích ještě za 1-2mm odšijeme. Na odšité díly položíme popruh 90cm na střed a z lícu odšijeme po stranách popruhu. Popruhy na ramena vložíme pod popruh na zadním díle 9cm od levého okraje. Hned pa k vložíme ucho dlouhé 26cm. Ucho je od popruhu k popruhu na ramena. Celý popruh zadního dílu prošijeme cik cak stehem v horním a dolním okraji.
- mezi přední díl a přední díl podšívky na šijeme zip. Po na šití ještě šev z lícu prošijeme za 1-2mm. Na druhý okraj zipu na šijeme za dní díl a za dní díl podšívky s kapsami.
- položíme na sebe díly podšívky a díly z kočárkoviny. Odšijeme u všech dílů boční a spodní strany. Spodní strana podšívky se odšije jen z levé a pravé strany., prostředek se vynechá pro otočení dílů. Odšijeme vystříhlé čtverečky, ta k že u nich položíme švy k sobě a odšijeme. Otočíme vše otvorem v podšívce. Naznačíme magnetické zapínání. Na nandáme mag. Zapínání. Odšijeme otvor v podšívce.