

Postup kabelu přes rameno

Příprava -

Panel s obrázkem si upravíme na 40x45cm

Zip 5mm si zkrátíme o 4cm a poté ho budeme prodlužovat proužky kočárkoviny, aby se lépe prošival. Na prodloužení zipu ustříhneme 4x (3x5cm) proužky z kočárkoviny. Na kraj zipu položíme z vrchu a zespod kraje proužky, aby byly lícem k zipu. Odšijeme za 1cm, přetočíme rubem k sobě a pod ohybem ještě prošijeme. To uděláme z obou stran zipu. Máme prodloužený zip. Vystříhneme všechny díly – 1x zadní díl 40x45cm, 2x díl podšívky 40x45cm, 2x díl výztuž 40x45cm. U všech dílů vystříhneme rohy podle střihu.

Vezmeme si zadní díl podšívky a budeme všívat kapsu. Na zadní díl podšívky na lícovou stranu položíme jeden kapsový váček lícem k sobě. Kapsový váček položíme střed váčku na střed podšívky cca 9cm pod okraj dílu podšívky. Nakreslíme obdélník na kapsový váček podle střihu, což je od okrajů 3cm. Odšijeme obdélník, tím sešijeme váček s podšívkou. Obdélník veprostřed asi 1cm prořízneme opatrně páráčkem a pokračujeme nůžkami cca 1cm od bočních krajů obdélníku. Tam kde jsme skončili s prostřihem, stříhneme těsně k hornímu a dolnímu rohu obdélníku. To uděláme z každé strany obdélníku. Přetočíme váček do rubu podšívky a zažehlíme. Na zip si navlíkneme jezdec. Přiložíme z rubu otvoru zip, tak aby konce zipu byly schované a na každé straně stejně dlouhé. Přišijeme z lícu po obvodu obdélníku. Druhý kapsový váček přiložíme lícem k sobě na našitý váček a po obvodu váčků přišijeme za 1cm. Přišívám pouze váčky k sobě!!!

Přední díl, což je panel a zadní díl podložíme výztuží a našpendlíme.

Na přední a zadní díl z lícové strany odměříme umístění popruhů. Od okrajů naměříme 10cm a od toho bodu budeme pokládat popruhy. Z jedné strany dílu jeden konec popruhu, který je zároveň s okrajem dílu, z druhé strany dílu druhý konec popruhu. Odšijeme popruhy za 0,5cm.

Na zipu si odměříme prostředek a na předním dílu také. Na líc zipu položíme líc předního dílu a díl podšívky bude pod zipem také lícem k zipu. Pokládáme naměřenými středy k sobě. Přišijeme zip. Přetočíme podšívku a přední díl rubem k sobě a pod ohybem ještě prošijeme. To samé uděláme z druhé strany zipu. Když máme našité všechny díly, položíme přední a zadní díl kočárkoviny k sobě a podšívkové díly také k sobě. Odšijeme boční švy po celé délce. U kočárkoviny odšijeme celý spodní šev. U podšívky odšijeme spodní šev s vynecháním uprostřed cca 15cm pro otočení kabely. Růžky odšijeme, tak že přiložíme v růžkách šev spodního dílu a šev bočního dílu k sobě a odšijeme 1cm. Otočíme otvorem a otvor u podšívky odšijeme z lícové strany.